

Q326 (2020.07.10)

ドライ用衛生仕上剤

オーリス DV-16

《ORRIS DV-16》

イオン性：カチオン
荷姿：10kg タフテナー

PRTR非該当

特 長

1. 抗菌・防臭・抗ウイルス仕上げが出来ます。

衣類上のウイルスや菌の数を減少させます。界面活性剤のため揮発することなく次の洗いまで効果が持続します。

2. パーク、石油溶剤でご使用頂けます。

3. カチオン系ソープをご使用であれば併用頂けます。

性 状

外観…無色～微黄色透明粘液状

成分…特殊界面活性剤(カチオン)、グリコール系溶剤、水

比重…約1.0

使用法

《洗浄機による加工処理》

効果を最大限に発揮するには、1浴バッチ処理をお勧めします。

●石油

洗浄後もしくはバッチ洗浄時にワッシャー内に「オーリスDV-16」をボタントラップから投入し、5分回転した後に脱液を行います。

(使用量例) 20kg機の場合 《オーリスDV-16》… $20\text{kg} \times 3\text{ml} = 60\text{ml}$
*実衣重量ではないので注意

●パーク

衣類に原液がかからないようにワッシャー内に「オーリスDV-16」を投入し、低液位でバッチ洗浄にて加工してください

(使用量例) 20kg機の場合 《オーリスDV-16》… $20\text{kg} \times 3\text{ml} = 60\text{ml}$
*実衣重量ではないので注意

ご注意

1. 本製品は、クリーニング業向けの業務用製品です。ご使用に当たっては、知識と経験に基づきトラブルのないようにお使いください。
2. 本品はカチオンであり、アニオン系ソープでのご使用は避けてください。
3. 使用機械や併用薬剤との相性により、効果が発揮できない場合がありますので、事前に確認することをお勧めします。
4. 本製品は経日で着色する場合がありますが性能には影響ありません。

【使用上の注意】 使用に際しては安全データシート(SDS)をよく参照ください。



日華化学株式会社
NICCA CHEMICAL CO.,LTD.

〒910-8670 福井市文京4丁目23-1

東京支店: TEL(03)5201-1240 FAX(03)5201-1231

大阪支店: TEL(06)6450-4103 FAX(06)6450-4128

本社 クリーニング&メディカル事業部

: TEL(0776)25-8564 FAX(0776)24-8366